



Cyber Shot mode d'emploi

Matériel actuellement disponible dans toutes les Bcdp du 92, l'appareil photo numérique Sony Cyber Shotest à la disposition des enseignants de chaque circonscription. Il suffit d'en faire la demande auprès du coordonnateur de la BCDP. Nous vous proposons, ici, l'essentiel du mode d'emploi de l'appareil pour une prise en main rapide.

Bouton de commande des menus

Écran LCD fermé : loquet de déblocage sous l'appareil.



Bouton de réglage du zoom

Bouton marche/arrêt

Commutateur :

position PLAY : voir les photos prises.

Position STILL : prendre les photos.



Bouton de prise de vue : pression douce, vue figée, pression augmentée, prise de la vue.

N'oubliez pas d'enlever le cache de l'objectif !

Charge de la batterie

Options choisies dans les menus disponibles

Barre de menus (en anglais) accessible par le bouton de commande de menus (photo du haut).



Résolution des photos :

640*480 conseillée

50 photos possibles

Nombre de photos prises et état de la carte mémoire

Lire soigneusement la notice constructeur avant de modifier les options de base !

Loquet de déblocage de l'écran LCD

Le bouton de commande fonctionne un peu comme une souris ou un track-ball : un appui vers le haut fait apparaître la barre de menus, vers le bas, la fait disparaître. Les quatre directions permettent de déplacer le bandeau des menus et un appui au centre valide l'option choisie.

Pour la prise de vue, rien de particulier par rapport à un appareil traditionnel : possibilité de déclencher ou non le flash (position automatique), possibilité de débrayer l'auto-

focus pour faire des photos en macro, par exemple, un zoom pratique sans être exceptionnel. Ajoutez l'énorme avantage de pouvoir visualiser immédiatement la photo prise et éventuellement de l'effacer, si elle ne convient pas. Donc, choisir la position PLAY du bouton au-dessus, faire défiler les photos (hors menu), faire sortir le menu avec le bouton de commande, puis sélectionner ERASE et enfin valider.



Cyber Shot mode d'emploi (suite)

Accessoires



L'alimentation : pour recharger la batterie de l'appareil

Le câble USB : pour récupérer les photos sur un ordinateur avec Windows 98 au minimum.



Il y a dans les deux cas un petit capot protecteur (fragiles !) à soulever délicatement et à replacer après usage.

Voyant de charge

Branchement secteur

Branchement USB



Pensez à recharger la batterie régulièrement : le voyant de charge s'allume.

Quand il s'éteint, la charge moyenne est effectuée.

En laissant en charge une heure de plus, on augmente de façon significative l'autonomie de la batterie.

Pour récupérer les photos avec un ordinateur (à partir de Windows 98)

Connecter l'appareil sous tension à l'ordinateur par le cordon USB

①



Ouvrir le Poste de travail

②



Chercher l'icône Disque amovible (attention à la confusion avec un lecteur Zip).

③



Ouvrir le répertoire DCM

④



Ouvrir le répertoire 100MSCDF

Vous pouvez alors gérer les photos de la même manière que si l'appareil photo était un périphérique de votre ordinateur : vous pouvez copier, coller, déplacer, effacer ou renommer vos photos. Vous pouvez aussi les éditer avec un logiciel de traitement d'image.

Il est conseillé de les copier sur le disque dur pour les modifier, imprimer, insérer dans vos documents (journal, pré-

sentation multimédia, cédérom, site Internet, etc. Ensuite, vous pouvez les effacer de la mémoire de l'appareil pour faire de la place aux suivantes.

Pierre Marie
Formateur Tice 92